

CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA

MODELO: IMP-23



APLICAÇÃO

Sistemas de comando de bombas ou sinalização de presença de fluxo em circuitos de água fria.

ESPECIFICAÇÕES

Pressão de Trabalho	Temperatura Máxima	Tensão	Diâmetro das Tubulações
10 Kgf/cm ²	50°C	Até 220V	de 1" a 6"

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

O IMP-23 poderá ser instalado nas seções horizontal e vertical da tubulação onde não se encontram derivações ou outras singularidades. Deverá haver a montante e a jusante da chave de fluxo uma distância de no mínimo 5 vezes o diâmetro da linha. Em instalações onde existam bombas de recalque e válvulas de retenção, para que as chaves de fluxo funcionem adequadamente, será aconselhável instalá-las na tubulação de "by-pass".

Atenção: A chave de fluxo nunca deve ser usada como dispositivo único de segurança e proteção, recomenda-se o uso de outros dispositivos para trabalharem em conjunto.

DESENHO TÉCNICO

